Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

### = CD9256 =


# 数字调谐系统锁相环

CD9256是一款数字调谐系统锁相环电路,内置2个预分频系数。

CD9256的所有功能都是通过3根串行总线控制,适用于高性能的数字调谐系统。

### 主要特点:


- 内置预定分频值。当输入 FMIN 的信号时,输入频率 范围 30~150MHz;输入 AMIN 信号时,频率范围 0.5~40MHz。
- 16 位可编程计数器,并行输出相位比较器,晶体振 荡器和参考计数器。
- 可以使用 3.6MHz、4.5MHz, 7.2MHZ 或 10.8MHz 晶体振荡器。
- 15 种可供参考的频率。(使用 4.5MHz 的晶体)
- 内置 20 位通用计数器,用来测量中频频率(IFIN1 和 IFIN2)。
- 锁相环误差检测精度高(±0.55~±7.15us)。
- 多个通用 I/0 管脚可以用作外设电路控制。
- 3 个 N 沟道开漏输出端口(0FF 耐压: 12V), 用来控制信号输出。
- 特机模式功能(关闭 FM, AM 和 IF 放大器), 节约电流消耗。
- 所有功能由三根串行总线控制。
- 操作电源范围: VDD=5.0±0.5V




### 应用

优化高保真调谐器和汽车音响 的数字调谐系统。

### 内部框图



### 管脚排列图



### 管脚描述

管脚号     符号      管脚名称               切能抽还	管脚号		 管脚名称	2) 101 11 12
---	-----	--	----------	--------------

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

1	XT	晶体振荡器管脚	选择 3.6MHZ, 4.5MHZ, 7.2MHZ 或 10.8MHZ 的晶体振荡器,						
2	XT	田平派初新官原	用来提供参考频率和内部时钟						
3	PERIOD	周期信号输入							
4	CLOCK	时钟信号输入	串行 I/0 端口,用来传输控制器数据。通过控制器数据 置分频和分频模式,控制通用计数器和通用输入输出端						
5	DATA	串行数据输入/输出							
6	OT_1								
7	OT_2	通用输出端口	N 沟道开漏输出端口,用来控制信号输出。电源加电时设置为关闭状态						
8	OT_3								
9	VDD	电源管脚	5. 0V ± 10%						
10	AMIN	可编程计数器输入	这些管脚通过耦合电容输入 AM 和 FM 频带本振信号,都是						
11	FMIN	马狮生 的 数 邮 侧八	在低幅下操作。						
12	GND								
13	I/0_9/IFIN2	通用 I/0 端口,通用计	通用 I/0 端口输入输出管脚。可以转换为输入管脚,用来 测量通用计数器频率。频率测量功能即测量中频频率						
14	I/0_8/IFIN1	数器频率测量输入端口	(IF)。这些管脚的主要特点是内置放大器。数据通过电容耦合。都为低幅操作管脚,电源加电时管脚为输入模式。						
15	D01	和 <b>是</b> 比较明极也	该两脚是相位比较器的三态输出管脚, DO1 和 DO2 并行输						
16	D02/0T-4	相位比较器输出	出。 D02 也可以转换为通用输出端口						

## 极限参数(Ta=25℃)

参数	符号	参数范围	单位
工作电压	Vcc	-0.3~6	V
输入电压	VIN	-0.3∼VDD+0.3	V
N沟道开漏关闭耐压	VOFF	13	V
功率消耗	PD	300 (200)	mW
贮存温度	Tstg	$-65{\sim}150$	$^{\circ}$

# 广州市艾禧电子科技有限公司 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339

工作温度	Tamb	<b>−</b> 40∼85	$^{\circ}$

# **电气参数**(除非特别说明,VDD=4.5~5.58V;Ta=-40~85℃)

参	数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压		VDD1	PLL 操作(正常操作)	4.5	5. 0	5. 5	V
电源电流		IDD1	VDD=5.0V, XT=10.8MHZ, FMIN=150MHZ		7	15	mA
待机模式							
晶振振荡所需	<b>青</b> 电压	VDD2	PLL OFF(晶体振荡器操作)	4.0	5. 0	5. 5	V
工作电流		IDD2	VDD=5.0V, XT=10.8MHZ, PLL OFF		0.8	1. 5	mA
工作电流		IDD3	VDD=5.0V, XT 停止, PLL 0FF		120	240	uA
工作频率剂	想						
晶振频率		fXT	在 XT- xT 终端连接晶振	3. 6		10.8	MHZ
FMIN (FMH,	FML)	fFM	FMH, FML 模式, VIN=0.2Vp-p	30		130	MHZ
FMIN (FML)		fFML	FML 模式,VIN=0.3Vp_p	30		150	MHZ
AMIN (HF)		fHF	HF 模式, VIN=0.2Vp_p	1		40	MHZ
AMIN(LF)		fLF	HF 模式, VIN=0.2Vp_p	0.5		20	MHZ
IFIN1, IFIN	2	fIF	VIN=0.2Vp_p	0. 1		15M	MHZ
输入幅度和	想	1		T	T		
晶振频率  FMIN (FMH, FML)  FMIN (FML)  AMIN (HF)  AMIN(LF)  IFIN1, IFIN2 <b>输入幅度范围</b> FMIN (FMH, FML)  FMIN (FML)		VFM	FMH, FML 模式, fIN=30~130MHZ	0. 2		VDD- 0. 5	Vp_p
FMIN (FML)		VFML	FML 模式, fIN=30~150MHZ	0.3		VDD- 0. 5	Vp_p
AMIN (HF)		VHF	HF 模式,fIN=1~40MHZ	0. 2		VDD- 0. 5	Vp_p
AMIN(LF)		VLF	LF 模式, fIN=0.5~20MHZ	0. 2		VDD- 0. 5	Vp_p
IFIN1, IFIN	2	VIF	FIN=0.1~15MHZ	0.2		VDD- 0. 5	Vp_p
0T1~0T3	N沟道开漏	•	,				
输出电流	低电压	IOL1	VOL=1.0V	5. 0	10.0		mA
0FF 漏电流		I0FF	VOFF=12V			2. 0	uA
PERIOD, CL	OCK, DATA						

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

输入电压	高电压	VIH2		0.8VDD	?	VDD	V
柳八七丛	低电压	VIL2		0	?	0. 2VDD	V
松》由达	高电压	IIH	VIH=5V			2. 0	
输入电流	低电压	IIL	VIL=0V			-2.0	uA
输出电流	高电压	IOH5	VOH=4. OV (DATA)	-1.0	-3. 0		mΛ
制 山 电 <i>训</i>	低电压	IOL5	VOL=1. OV (DATA)	1.0	3. 0		mA
D01、D02							
松》由达	高电压	IOH3	VOH=4. OV	-2.0	-4.0		Λ
输入电流	低电压	IOL3	VOL=1. OV	2.0	4. 0		mA
三态引导电流	· 充	ITL	VTLH=5V, VTLL=0V			+-1.0	
XT							
输出电流	高电压	IOH2	VOH=4. 0V	-0. 1	-0.3		mA
- 相山 电机	低电压	IOL2	VOL=1. OV	0. 1	0.3		ША
输入反馈电	旭						
输入反馈 电阻	高电压	Rf1	FMIN, AMIN, IFIN (Ta=25°C)	350	700	1400	KΩ
·七·胜	低电压	Rf2	XT - T (Ta=25°C)	500	1000	4000	

### 功能描述

### 串行 I/O 端口

如框图所示,所有功能都是通过设置 2 个 24 位的寄存器来控制的。这些寄存器的每一位数据是通过控制器和 DATA,CLOCK,PERIOD 引脚之间的串行口传送的,每个串行传输是由 32 位组成: 8 位地址位和 24 位数据位。

由于所有功能都是由寄存器单元控制,下面详细介绍每个寄存器和 8 位地址位。 这些寄存器都为 24 位寄存器,通过 8 位地址可以分别选择,寄存器的地址分配如下:


寄存器	地址	24 位内容	位数
		PLL 分频器设置	16
输入寄存器 1		参考频率设置	4
	DOH	PLL 输入模式设置	2
		晶振选择	2
			共 24

# 广州市艾禧电子科技有限公司

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

		通用计数器控制(包括锁定检测位控制)	4
		I/0 端口可通用计数器转换位	3
		D02/0T-4 转换控制位	1
输入寄存器 2	D2H	DO 管脚控制	1
		测试位	1
		I/O 端口控制(已用作通用计数器输入选择位)	5
		输出数据位	9 共 24
		通用计数器数字数据	22
输出存器 1	D1H	未用	2
			共 24
		锁定检测数据	5
		I/0 端口控制数据	5
输出寄存器 2	D3H	输出数据	4
		输入数据(在输出端口选项中未定义)	5
		未用	5
			共 24

### 寄存器配置



加电时,输入寄存器设置如下:



- 注: 1. 数据没有定义;
  - 2. 设置测试位为 0。


### 串行传输格式

当周期信号 (PERIOD) 下降沿时,输入数据锁存在寄存器 1 和寄存器 2 中,并执行相应功能。当时钟信号 (CLOCK) 第 9 个下降沿时,输出数据并行锁存在输出寄存器中。数据管脚连续版本号 1.0 7/26

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

输出数据。

串行传输格式为: 8 位地址位+24 位数据位组成(图 1)。使用地址 DOH~D3H。



### 串行数据传输

串行数据和时钟信号同步传输。在闲置状态,PERIOD,CLOCK 和 DATA 管脚线都设置为高电平。当周期信号在低电平时,时钟信号下降沿开始传输串行数据。当周期信号为低电平而时钟信号为高电平时,数据传输中止。一旦串行数据传输开始执行,在周期信号为低电平时,时钟信号的下降沿不会超过8个。

在时钟上升沿时,由于接收端接收串行数据作为有效数据,因此发送端输出和时钟信号下降沿同步的信号。

为了接收输出寄存器(D1H,D3H)的串行数据,在8位地址输出后但是下一个时钟信号下降 沿前,设置串行数据输出为高阻抗。

数据连续接收直到周期信号变为低电平,数据传输在周期信号上升沿前结束。因此数据管脚 必须有开漏或三态接口。

注:

- 当电源加电时,一些内部电路的状态不明确,为了设置电路内部状态,在执行规则数据传输前执行一个伪数据传输;
- 2. 图 1 时间 t1~t8 的值如下:

t1≥1.0us

t2≥1.0us

# 广州市艾禧电子科技有限公司

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

t3≥0.3us

t4≥0.3us

t5≥0.3us

t6≥1.0us


t7≥1.0us

t8≥0.3us

3. 星号表示数字是从地址获取的,例如 D\*H。

### 晶体振荡器管脚(XT, xT)

如图 2 所示,内部操作必须的时钟可以通过在电容间连接一个晶振得到。使用晶振选择位选择一个振荡频率: 3.6MHZ、4.5MHZ、7.2MHZ 或 10.8MHZ,和当前使用的振荡器匹配。



注: 电源加电时,预置为 3.6MHZ (OSC1="0"且 OSC2="0")。这时振荡器不会振荡,因为系统处于待机模式。

### 参考计数器 (参考频率分频器)

参考计数器单元由晶体振荡器和计数器组成,晶振可以选择 3.6MHZ、7.2MHZ 或 10.8MHZ。 最多可以产生 15 个参考频率。

通过设置 R0~R3 可以设置参考频率:

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

ı	.SB										MS
Address D0H								F	R0 R1	R2	R3
			Ţ	•				<b>↓</b>	•		
	R0	R1	R2	R3	参考频率	R0	R1	R2	R3		参考频率
	0	0	0	0	0.5 KHz	0	0	0	1		*7.8125 KHz
	1	0	0	0	1 KHz	1	0	0	1		9 KHz
	0	1	0	0	2.5 KHz	0	1	0	1		10 KHz
	1	1	0	0	3 KHz	1	1	0	1		12.5 KHz
	0	0	1	0	3.125 KHz	0	0	1	1		25 KHz
	1	0	1	0	*3.90654 KHz	1	0	1	1		50 KHz
	0	1	1	0	5 KHz	0	1	1	1		100 KHz
	1	1	1	0	6.25 KHz	1	1	1	1		待机模式 (*1)

注:

- 1. 标着星号的参考频率只能通过 4.5MHZ 晶振产生;
- 2. 当 R0~R3 为"1"时,系统处于待机模式:此时可编程计数器停止,并且 FM、AM 和 IFIN(选择 IFIN 时)处于放大器关闭状态(管脚处于低电平)。这样可以在收音功能关闭时节省电流消耗。同时,D0 管脚为高阻态;

待机模式下,可以控制输出端口(0T1~0T3),晶体振荡器可以关闭和启动;

3. 加电时,系统处于待机模式,此时晶振停振且 I/0 口都为输入模式。

### 可编程计数器

可编程计数器单元由一个 1/2 预分频器、一个 2 种预定分频系数和 4 位+12 位可编程二进制计数器组成。

#### 1. 设置可编程计数器

可编程计数器包括 16 位分频数据和 2 位表明分频模式的数据。

#### 1) 设置分频模式

FM 和 MODE 位用来选择输入管脚和分频模式(脉冲抑制模式或直接分频模式)。这儿有 4 种选择,见下表。根据频带选择其中的一种。


Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

Address	Address D0H MSB													
	$\downarrow$		<b>—</b>											
模式	FM	模式	分频模式	典型接收带宽	输入频率范围	输入 管脚	頻率							
LF	0	0	直接分频模式	LW,MW,SWL	0.5 ~ 20MHz	AMın								
HF	0	1		SWH	1 ~ 40MHz	AIVIIN	n							
FML	1	0	脉冲吞咽模式	FM	30 ~ 130MHz 30 ~ 150MHz	FMIN	n							
FМн	1	1	1/2+ 脉冲吞咽模式	FM	30 ~ 130MHz	TIVIIN	2-n							

#### 2) 设置分频器

可编程计数器的分频系数通过 P0~P15 的二进制来设定。


脉冲抑制模式(16位)



分频器设置范围 (脉冲抑制模式): n=210H~FFFFH (528~65535)

(注:) 在1/2+脉冲抑制模式,真正的分频器时可编程计数器的两倍。

直接分频模式(12位)




分频器设置范围(直接分频模式): n=10H~FFFH(16~4095)

在直接分频模式,数据 p0~p3 不必考虑,p4 是最低有效字节 LSB。

#### 2. 预定分频器和可编程计数器电路结构


1) 脉冲抑制模式电路结构



该电路是由有一个 2 种系数的预定分频器,一个 4 位吞咽计数器和一个 12 位的可编程 计数器组成。在 FMIN 模式输入时,前面增加一个 1/2 预分频器。

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

#### 2) 直接分频模式电路结构



在直接分频模式,预定分频器单元旁路,使用12位可编程计数器。


3) FMIN 和 AMIN 都有内置的放大器,数据通过耦合电容输入,FMIN 和 AMIN 都是在低幅下操作。

### 通用计数器

通用计数器是一个 20 位的计数器,可以用来计数 AM/FM 频带的中频频率 (IF),并在自动搜索调谐时检测自动停止信号。它还有一个周期测量功能,比如用来测量低频导频信号周期。

#### 1. 通用计数器控制位


1) 位 GO 和 G1 ——选择通用计数器门限时间。




## 广州市艾禧电子科技有限公司

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

2) 位 IF1 和 IF2—— I/0 端口和通用计数器转换位



3) 位 M8 和 M9——M8 设置管脚 I/0\_8/IFIN1 状态, M9 设置管脚 I/0\_9/IFIN2 状态。M8、M9 的操作在 IF1 和 IF2 为"1"时有效



注: 标着"\*"号的位可以设置为任意状态。


4) 位 f0~f19——通用计数器的结果可以从输出计数器(D1H)中以二进制的形式读取。



5) OVER 和 BUSY 位——检测通用计数器的操作状态

注: 当使用通用计数器时,在参考计数器的内容(f0~f19)前,首先确定 BUSY 位为"0"(计数结束),而且 OVER 为"0"(通用计数器数据正常)。

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com




6) START 位——当设置为"1"时,通用计数器复位,并且重新计数。




#### 2. 通用计数器电路结构

通用计数器由输入放大器、门限时间控制电路和一个20位的二进制计数器组成。



#### 3. 通用计数器测量时序图

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com



注:

IFIN1 和 IFIN2 输入内置放大器,数据通过耦合电容输入。FMIN 和 AMIN 在低幅下操作;

### 通用 I/O 端口

AT9256 还有一个重要特点是通过串行端口可以控制输入/输出端口。

输入/输出形式	端口	输入/输出结构
输出端口	专用: 3 个端口 最大: 4 个端口(一个为 CMOS 输出)	N沟道开漏输出
I/0 端口	最大: 2个端口	CMOS 输入/输出

#### 1. 通用输出端口(OT1~OT3)

管脚 0T1 $\sim$ 0T3 是专用的输出端口,用来控制信号输出。这 3 个管脚是 N 沟道开漏输出,关闭电压为 12V。


输入寄存器 (D2H) 位  $01\sim03$  的数据从相应的  $0T1\sim0T3$  输出端口并行输出。在 AT9256 中,没有并行输出端口 0T4,但可以通过设置输入寄存器 (D2H) 04C 为 "1" 把管脚 D02 转换为输出端口 0T4 (CMOS 输出)

输入寄存器(D2H)位  $01\sim04$  的数据也可以从 DATA 管脚读取,作为输出寄存器(D3H)的


Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

串行数据 01~04。

#### (1) AT9256



(2)输出寄存器——输入寄存器位 01~04 的数据可以作为输出寄存器(D3H)的串行数据 01~04 读取。



#### 2. 通用 I/0 端口(I/0\_5~I/0\_9)

管脚 I/0\_8I/0\_9 是通用 I/0 端口,用来控制信号输入和输出。这些管脚配置为 CMOS 输入和输出。

这些 I/O 端口通过输入寄存器 (D2H) 位 M8、M9 设置为输入或输出。


当 M8、M9 为 "0"时,这些管脚为输入模式,在  $I/0_8 \sim I/0_9$  并行输入的数据在串行时钟的第九个下降沿时锁存在内部寄存器中。这些数据可以从 DATA 管脚作为串行数据  $I8 \sim I9$  读取。

通过设置 M8~M9 为"1", 这些管脚为输出管脚。

输入寄存器 (D2H) 位  $08\sim09$  的数据从他们相应的管脚  $I/0~8\sim I/0~9$  并行输出。

当位 IF1、IF2 都设置为"0"时,这些操作有效。

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com




#### 设置输出端口数据




注: 在 AT9256 中,管脚  $I/0_8 \sim I/0_9$  也用作通用计数器输入管脚,因此,当管脚  $I/0_8 \sim I/0_9$  用作输入端口时,输入寄存器(D2H)的位 IF1、IF2 都必须设置为"0"。

输出寄存器——输入寄存器 (D2H) 的位 M8~M9 可以作为输出寄存器 (D3H) 的串行输出数据 M8~M9。



从管脚 I/O 8~I/O 9输入的并行数据也可以作为输出寄存器的串行输出数据 I8~I9。


Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com



注:

- 1. 当管脚 I/0 8~I/0 9 用作输出端口时,输出寄存器的 I5~I9 的数据不明确;
- 2. 当加电时,输入寄存器 (D2H) I/O 端口控制位 M8~M9 和输出数据位 08~09 都设置为"0"。通用 I/O 端口设置为输入端口。通用 I/O 端口和通用计数器输入端口管脚都设置为 I/O 端口输入模式。通用输出端口的输出状态设置为高阻抗 (N沟道开漏输出=关闭)。

通用计数器和 I/0 端口使用的典型例子如下:




如上图所示,管脚可以根据需要配置成输入/输出端口或通用计数器输入。

### 相位比较器

相位比较器在比较了参考频率和可编程计数器输出的分频信号后,输出相位误差。这两个信号的频率和相位的不同可以通过低通滤波器来补偿,然后用这些信号控制压控振荡器。

由于信号是并行从相位比较器输出,然后通过三态缓冲器管脚 D01 和 D02,因此滤波器的常数可以根据 FM 和 AM 频带定制。

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com



如上图所示,DO 输出时序图和典型低通滤波器示意图,通过连接 FET 和晶体管形成复合晶体管。

上图中的滤波器电路只是一个例子,真正的电路应该根据频带组成和系统所需条件设计。

### 锁定检测位

锁定检测位在 PLL 系统中检测锁定状态。这个系统也有一个未锁定检测位,通过比较参考频率和可编程计数器的分频输出,检测参考频率周期,相位的不同。这个系统还有相位误差检测位 (PE1~PE3),可以更精确的检测(±0.55us~±7.15us)。


#### 1. 未锁定检测位(UNLOCK)

这一位通过参考频率周期,相位差来检测。当没有锁定时,也就是参考频率和可编程计数器的分频输出不一样时,就设定未锁定 F/F。

在输入寄存器 (D2H) 未锁定复位位 (RESET) 设置为"1"时,未锁定 F/F 复位。在未锁定 F/F 复位后,锁定状态可以通过检测输出寄存器 (D3H) 的未锁定位 (UNLOCK) 检测锁定状态。在未锁定 F/F 复位后,未锁定检测必须在大于一个参考频率周期消失的时间间隔后检测,因此参考频率周期输入锁定检测选通未锁定 F/F,如果时间间隔太短,就不能检测到正确的锁定状态。因此,输出寄存器 (D3H) 由一个锁定允许位 (ENAELE),这个位在输入寄存器 (D2H) 复位位设

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

置为"1"时复位,并在锁定检测时序中设置为"1",也就是说,在锁定允许位(ENABLE)为"1"时,能正确检测锁定状态。



#### 2. 相位误差检测位 (PE1~PE3)


未锁定位的检测,通过检测参考频率和可编程计数器分频输出的相位差得到。相位误差检测位(PE1~PE3)通过参考频率周期可以得到更精确的相位误差(±0.55us~±7.15us)

如果 UNLOCK 位设置为 "1",相对于参考频率的相位差距超过 180°,位 PE1~PE3 就不能正确检测相位误差了,因此位 PE1~PE3 在 UNLOCK 位设置为 "0"时正常检测相位误差。当相位相对于参考频率周期的相位在-180°~+180°范围,位 PE1~PE3 能正确检测相位误差。


相位误差数据可以从输出寄存器(D3H)中作为串行数据PE1~PE3读取。

## 广州市艾禧电子科技有限公司

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com




下面是一个典型的锁定检测操作。表示了锁定状态到频率改变。(相位误差大于±6.05us)




### 其他控制位

#### 1. 04C 和 XT 位——0T4/D02 管脚的转换控制位


04C 位 0T4/D02 控制之间的转换。当输入寄存器 (D0H) 的位  $R0\sim R3$  都设置 "1" 时 (待机模式)



当输入寄存器(DOH)的位 RO~R3中有一个为"O"时,(不在待机模式)



#### 2. DOHZ 位——控制 DO2 管脚输出状态




3. TEST 位——数据应该设置为"0"


Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

L	SB												MS	SB
Address D2H						TEST "0"								


### 电器特性图



### 典型应用电路图



### 典型封装:



# 广州市艾禧电子科技有限公司

Phone: 020-34382752 Fax:020-34387339 Email:gzelevenchen@163.com

